

Mode d'emploi du BSCOPE

Contrôleur de branchements Oscilloscope multivoies Analyseur d'harmoniques Analyseur de puissances



dfv Technologie Z.A. Ravennes-les-Francs 2 avenue Henri Poincaré 59910 BONDUES FRANCE

Tel: 33 (0)3.20.69.02.85 Fax: 33 (0)3.20.69.02.86 Email: contact@dfv.fr Site Web: www.dfv.fr

Généralités

Ce boîtier est destiné à vérifier le câblage et/ou les signaux d'un système triphasé.

En plus de sa fonction d'affichage vectoriel, cet équipement réalise également la mesure des harmoniques jusqu'au rang 63, la mesure des puissances actives/réactives/apparentes. Une autre fonction implantée est la mesure des composantes symétriques.

Installation du logiciel

Le logiciel fourni avec le boîtier BSCOPE s'installe sur tout PC équipé de WINDOWS (95, 98, Millenium, 2000, NT4, XP).

Pour installer le logiciel sur le PC, insérer le CDROM dans le lecteur de CD. Si le mode "AUTORUN" est validé sur votre système, l'installation va démarrer automatiquement, sinon il faudra exécuter le programme SETUP.EXE se trouvant sur le CDROM.

Ensuite il suffit de suivre les instructions du programme d'installation (il est conseillé de laisser les chemins et noms par défaut).

<u>Note</u> : L'installation d'une nouvelle version ne nécessite pas une désinstallation de la version précédente.

Mise en œuvre du boîtier BSCOPE

- Raccorder la terre de sécurité sur la borne prévue à cet effet.
- Raccorder les tensions sur les entrées (Voie1,3,5,7). La tension maximale mesurable est de 240V Efficace
- Raccorder les courants par l'intermédiaire de converstisseurs courant/tension (ADAPTESSAILEC-I, ADAPTESSAILEC-U, CAPTFLEX, Pinces ampéremétrique). La valeur nominale des entrées courant est de 5V, la pleine échelle est de 6V.
- Raccorder les connecteurs d'alimentation (coté boîtier et coté secteur) et mettre sous tension
- Raccorder le PC par l'intermédiaire du câble de liaison série RS232 fourni (câble "zéro modem").
- Lancer le logiciel "BSCOPEWIN"


<u>Note</u> : Comme tout matériel de mesure, il convient de laisser chauffer le BSCOPE pendant une dizaine de minutes si on désire obtenir la précision maximale.



Utilisation du logiciel

Configuration


Choisir le n° du port série utilisé pour dialoguer avec le BSCOPE (COM4 pour le VBSCOPE)



Entrer les noms des voies, les unités et les rapports de transformation primaire/secondaire

Pour créer une nouvelle configuration, appuyer sur le bouton "Ajout cfg" et renommer ensuite le nom qui a été affecté par défaut.

Affichage des courbes (Mode oscilloscope)





Ascenseur qui permet le

changement de l'échelle

Rangs harmonique de 2 à 63


Affichage des vecteurs et puissances






Onglet "triphasé"

Affichage des tension simples




Affichage des tensions composées (calculées à partir des tensions simples)



VH, IH, +VH et +IH permettent d'afficher les tensions et courants homopolaires sur le même graphe.

Affichage des composantes symétriques



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Coffret : Portable métallique

Dimensions (Hauteur, Profondeur, Largeur)

60mm x 150mm x 250mm

Poids: 1,5Kg

- Alimentation: 220V AC +/-10%, 45 à 65 Hz + Terre par l'intermédiaire d'un

bloc d'alimention secteur (220V AC / 48V DC)

- Entrées tension : 4 entrées 240V AC ou DC sur borne de sécurité dia 4mm

- Entrées courant : 4 entrées 5V (6V pleine échelle) sur borne de sécurité dia 4mm

- **Protection des entrées :** les entrées 5V sont protégées contre une erreur de

branchement (tension admissible 300V)

- Sortie: Liaison RS232 pour la connexion avec un PC

(La connexion BSCOPE / PC nécessite un câble de liaison "Null

Modem" fourni avec le BSCOPE)

- Voyants: 1 Led rouge: sous tension

1 Led verte : dialogue PC (est allumée en permanence quand le

PC dialogue avec le BSCOPE)

La led verte clignote toutes les secondes si le boîtier BSCOPE

n'arrive pas à dialoguer avec le PC.

- **Précision** : 0,5%

- **Harmoniques :** Mesure jusqu'au rang 63 et THD

Capteurs associés au VBSCOPE



ESSAILEC U



ESSAILEC I (convertisseur courant / tension)



SECURA U



SECURA I (convertisseur courant / tension)



Pince ampéremétrique (50A/200A ou 1000A sortie 5V)